


# Ersatzteile

## MEDI-Ventil mit Reserveschaltung



<b>MEDI-Ventil mit Reserveschaltung</b>	
1	Ventilgehäuse
2	Unterspindel Reserveschaltung mit Dichtelement
3	Schließbolzen Reserveschaltung
4	Druckfeder
5	Widerlager mit Sicherungsschraube
6	Pils-Druckbolzen
7	Ring
8	Exenterplatte
9	Bolzen mit Sicherungsring
10	Zugstangenkopf
11	Druckfeder
12	Schraube
13	Sicherungsschraube
14	Überwurfmutter
15	Kupferdichtring
16	Verschlußschraube
17	Oberspindel Reserveschaltung
18	Gleitring
19	Druckfeder
20	Gummiring
21	Handrad
22	Schlitzmutter
23	Verschlußschraube
24	Oberspindel
25	Plättchen in der Oberspindel
26	Unterspindel mit Dichtung